



Beträffande bränsleregulator för Warmwind dieselkaminer typ 5AW, 23VL & 23L med trailerutförande.

Eftersom man eftersträvar att få en så låg min. kapacitet som är möjligt, ställs regulatorerna snålt. Detta kan få till följd, om Ni har ett bränsle med hög viskositet (trögflutenhet) att kaminen ibland ”puffar” och slocknar. Detta kan åtgärdas genom att ni vrider skruven märkt ”low fire degrees” ca: ¼ varv motsols (eller moturs). OBS! vänta ca: 15 minuter innan ytterligare justeringar görs. Härvid skall ni bli av med olägenheterna. Om inte, fortsätt på samma vis till dess att problemet är avhjälpt.

Är däremot problemet att Ni får för varmt i kaminen, att kaminen ger för hög kapacitet, utförs justeringar enligt följande:

För att justera ner kaminens kapacitet till ett absolut min. vrider skruven märkt ”low fire degrees” medsols (eller medurs – pilens riktning) vrid 1/8 varv i taget och iakttag lågbilden. Vänta ca: 15 min mellan varje justering. Termostaten skall vid denna justering stå på läge min. lägsta läget. Om ni har ställt ner kaminens min. kapacitet för mycket vill kaminen ”puffa” och blåsa ut, vrid då tillbaka något.